

## I SALI DELLA VITA MgKI

### BIOACID

#### GRANULARE

**CORRETTORE ACIDO DI pH PER PISCINE A BASE DI ACIDI INORGANICI TAMPONATI E SALI MINERALI. CON MAGNESIO E POTASSIO. LA SUA SPECIALE FORMULAZIONE BILANCIATA RIDUCE LA PRESENZA DI INQUINANTI ORGANICI E MANTIENE SOTTO CONTROLLO LA FLORA BATTERICA E ALGALE EVITANDO LA FORMAZIONE DI BIOFILM E DI DEPOSITI CALCAREI SUI MEZZI FILTRANTI**

#### **PROPRIETA':**

LA SPECIALE FORMULAZIONE DI QUESTO CORRETTORE DI pH RIDUCE LA PRESENZA DI INQUINANTI ORGANICI IN VASCA E MANTIENE SOTTO CONTROLLO IL PROLIFERARE BATTERICO E ALGALE, FACILITANDO IL MANTENIMENTO DELLA CORRETTA SALUBRITA' DELLA VASCA. IL FORTE EFFETTO TAMPONE NE RIDUCE FORTEMENTE I CONSUMI RISPETTO A QUALSIASI ALTRO ACIDO TAMPONATO.

#### **USO E DOSI :**

SI CONSIGLIA DI SCIogliere PREVENTIVAMENTE IL PRODOTTO IN UN SECCHIO D'ACQUA E POI DI AGGIUNGERE LA SOLUZIONE IN VASCA.

DOSARE UNA BUSTA MONODOSE OGNI 4-5 GIORNI DI UTILIZZO DELLA VASCA. VERIFICARE PERIODICAMENTE IL pH IN VASCA. SE IL VALORE MISURATO E' SUPERIORE A 7,5, DOSARE UNA BUSTA DI PRODOTTO.

#### **PROPRIETA' CHIMICHE E FISICHE**

ASPETTO	POLVERE GIALLOGNOLA
ODORE	INODORE
SOLUBILITA' IN ACQUA	1080 g/l
pH della soluzione 1%	< 1
DENSITA' APPARENTE	1,4 - 1,45 Kg/l

#### **RIFERIMENTI LEGISLATIVI:**

PRODOTTO CONFORME ALL' ATTO DI INTESA TRA STATO E REGIONI DEL 16 GENNAIO 2003

#### **AVVERTENZE E POTENZIALI PERICOLI**

IL PRODOTTO E' **IRRITANTE**

#### **FRASI DI PERICOLO**

H318 PROVOCA GRAVI LESIONI OCULARI.

#### **CONSIGLI DI PRUDENZA**

P102 TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.

P280 INDOSSARE GUANTI/INDUMENTI

PROTETTIVI/PROTEGGERE GLI OCCHI/IL VISO.

P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI:

SCIAQUARE ACCURATAMENTE PER PARECCHI MINUTI. TOGLIERE LE EVENTUALI LENTI A CONTATTO SE E' AGEVOLE FARLO. CONTINUARE A SCIAQUARE.

#### **CONTROLLO ESPOSIZIONE / PROTEZIONE INDIVIDUALE**

PROTEZIONE RESPIRATORIA: MASCHERA FACCIALE  
COMPLETA CON FILTRO PER ACIDI  
PROTEZIONE DELLE MANI: GUANTI IN GOMMA

PROTEZIONE DEGLI OCCHI: OCCHIALI DI SICUREZZA  
PROTEZIONE DEL CORPO: INDUMENTI PROTETTIVI, STIVALI  
MISURE ADDIZIONALI: BOTTIGLIE PER LAVAGGIO OCULARE  
LIMITI TLV: NON STABILITI

#### **MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO**

MANIPOLARE IMPIEGANDO GUANTI DI GOMMA ED OCCHIALI DI SICUREZZA  
STOCCARE A TEMPERATURA AMBIENTE IN AMBIENTE VENTILATO ED AL RIPARO DELLA LUCE DIRETTA.

#### **MISURE DI PRIMO SOCCORSO**

CUTE: RIMUOVERE IMMEDIATAMENTE GLI INDUMENTI CONTAMINATI E LAVARE ABBONDANTEMENTE CON ACQUA CORRENTE; CONSULTARE UN DERMATOLOGO

OCCHI: LAVARE IMMEDIATAMENTE ED ABBONDANTEMENTE CON ACQUA CORRENTE TENENDO LE PALPEBRE APERTE. CONSULTARE IMMEDIATAMENTE UN OCULISTA.

INGESTIONE: SCIAQUARE ABBONDANTEMENTE LA BOCCA E BERE MOLTA ; EVITARE IL VOMITO; NON FARE TENTATIVI DI NEUTRALIZZAZIONE CONSULTARE AL PIU' PRESTO UN MEDICO.

INALAZIONE DEI VAPORI: ALLONTANARE IL SOGGETTO DALLA ZONA INQUINATA, SE IL RESPIRO E' IRREGOLARE OD INTERROTTO, PRATICARE LA RESPIRAZIONE ARTIFICIALE. CONSULTARE AL PIU' PRESTO UN MEDICO.

#### **COMPOSIZIONE:**

CONTIENE SALI DI ACIDI INORGANICI TAMPONATI, SALI MINERALI, COFORMULANTI E STABILIZZANTI

#### **IMBALLO**

BUSTA MONODOSE DA 100 GRAMMI

#### **INFORMAZIONI SUL TRASPORTO**

TRASPORTO SU STRADA: NON SOGGETTO A NORME ADR



## *Solution for Water Treatment*

La ditta BARCHEMICALS S.r.l. si riserva il diritto di cambiare la formulazione del presente prodotto in qualsiasi momento e senza preavviso.  
La nuova scheda tecnica annulla automaticamente la precedente.

Numero telefonico di chiamata urgente: +39 335 6109383

Sede Legale ed Operativa : Via S. Allende, 14 - 41051 Castelnuovo Rangone (MO) - Italy

Phone 0039 59 536502 - Fax 0039 59 536742 e-mail : [info@barchemicals.it](mailto:info@barchemicals.it) - <http://www.barchemicals.it>

Azienda Certificata UNI EN ISO 9001 - CERT. N° 4247 Azienda Certificata UNI EN ISO 14001 - CERT. N° 6388

2