

Solution for Water Treatment

Linea Piscina

SCHEDA TECNICA Nº 789

DPD 1 PER MULTITEST

SOLUZIONE PER L'ANALISI DEL CLORO ATTIVO CON APPARECCHI MULTITEST RX 2001, RX PLUS E PRIME LAB

PROPRIETA':

SOLUZIONE PER L'ANALISI COLORIMETRICA DEL CLORO ATTIVO CON METODO PALIN.

USO E DOSI:

5 GOCCE IN PROVETTA PER MULTITEST INSIEME A 5 GOCCE DI START

PROPRIETA' CHIMICHE E FISICHE

LIQUIDO INCOLORE **ASPETTO ODORE** INODORE SOLUBILITA' IN ACQUA COMPLETA pH del PRODOTTO TAL QUALE 1,4-1,6PESO SPECIFICO A 25 °C 1,01 +/- 0,02 Kg/l

CONTROLLI:

IL PRODOTTO DEVE ESSERE PERFETTAMENTE INCOLORE. SCARTARE IL PRODOTTO QUANDO ASSUME UNA COLORAZIONE ROSA.

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

PRODOTTO CONFORME ALL'ATTO DI INTESA TRA MINISTERO DELLA SANITA' E LE REGIONI E LE PROVINCIE DI TRENTO E **BOLZANO DEL 16 GENNAIO 2003**

AVVERTENZE E POTENZIALI PERICOLI

IL PREPARATO E' CLASSIFICATO COME: CORROSIVO

LE INDICAZIONI DI PERICOLO E I CONSIGLI DI PRUDENZA SONO CONSULTABILI SULLA SCHEDA DATI DI SICUREZZA DISPONIBILE ANCHE SU: CAT.BARCHEMICALS.IT

IL PREPARATO E' NOTIFICATO PRESSO LA BANCA DATI "ARCHIVIO PREPARATI PERICOLOSI" DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'.

CONTROLLO ESPOSIZIONE / PROTEZIONE INDIVIDUALE

DPD 1 PER MULTITEST STN REV 4

PROTEZIONE RESPIRATORIA: NON NECESSARIA DURANTE IL NORMALE IMPIEGO PROTEZIONE DELLE MANI: GUANTI IN GOMMA PROTEZIONE DEGLI OCCHI: OCCHIALI INTEGRALI PROTEZIONE DEL CORPO: INDUMENTI RESISTENTI A PRODOTTI CORROSIVI EN340 MISURE ADDIZIONALI: NON NECESSARIE LIMITI TLV: NON STABILITI

MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO

MANIPOLARE IMPIEGANDO LE NORMALI PRECAUZIONI

STOCCARE A TEMPERATURA AMBIENTE ED AL RIPARO DELLA LUCE DIRETTA DURANTE IL NORMALE USO.

STOCCARE IN FRIGORIFERO LE CONFEZIONI NON IN USO

MISURE DI PRIMO SOCCORSO

CUTE: RIMUOVERE GLI INDUMENTI CONTAMINATI E LAVARE ABBONDANTEMENTE CON ACQUA

CORRENTE

OCCHI: LAVARE IMMEDIATAMENTE ED ABBONDANTEMENTE CON ACQUA CORRENTE TENENDO LE PALPEBRE APERTE

INGESTIONE: SCIACQUARE ABBONDANTEMENTE LA BOCCA E BERE ACQUA

INALAZIONE DEI VAPORI: NON APPLICABILE

COMPOSIZIONE:

P-N,N-DIETILFENILENDIAMMINA SOLFATO IN SOLUZIONE ACIDA, CONSERVANTI E COFORMULANTI.

IMBALLO

FLACONE 35 ML

INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

TRASPORTO SU STRADA: UN 3264 LIQUIDO INORGANICO CORROSIVI, ACIDO, N.A.S. (ACIDO SOLFORICO), 8, II, (E)

09/11/2017

La ditta BARCHEMICALS S.r.l. si riserva il diritto di cambiare la formulazione del presente prodotto in qualsiasi momento e senza preavviso. La nuova scheda tecnica annulla automaticamente la precedente.









Numero telefonico di chiamata urgente: +39 335 6109383 Sede Legale ed Operativa: Via S. Allende, 14 - 41051 Castelnuovo Rangone (MO) - Italy